

Recambios

Agrator



Referencia	Descripción
585-1-UL	PALIER
0022101	PATIN AV DCHO-IZDO
1999918	TUERCA
1999920	TUERCA
2099923	TORNILLO TENSOR
2599901	TAPON LLENADO
2599902	TAPON LLENADO
3322404	PORTA-RODAMIENTO INF IZDO AV
4022404	JUNTA SOPORTE INF AL-ALR-AR
4022405	JUNTA CORCHO SOPORTE INF AV
4022412	JUNTA CORCHO CORAZA AL-ALR
4022502	JUNTA SOPORTE APOYO DCHO AL-AR
4022602	JUNTA LAT CAJA AV
4022609	JUNTA TAPA POST AL-VF-AR
4022613	JUNTA LAT CAJA AL-VF
4022614	JUNTA CHAPA LAT CAJA AL-VF
4022615	JUNTA SOPORTE SUP AL
4022701	JUNTA TAPA POST AV
4422606	ARANDELA ATAQUE ALR-ASR-G-A
4722402	PLACA CARTER IZDA AV
5022710	EJE TDF AL-VF
5128005	CRUZ c/DADOS
5228111	HORQUILLA parte tractor AV
5228211	HORQUILLA parte mñquina
AV-7002	BRAZO 3er PUNTO
L1607	JUNTA
L3335	JUNTA



609855000

**Otras referencias disponibles
Consultar**